





使用时注意事项

警告



危险，请勿让儿童使用。
以免造成伤害。

危险，请勿在操作中将领带、项链等容易



危险，请勿以任何方式自行分解改造修理机器。
以免造成触电或意外受伤。万一出现物品卷入机内等故障时，请拔下电源插头，然后联系销售网点或售后服务中心，并请听从其指示行事。



危险，请勿湿手操作本机器。
以免造成触电或意外受伤。

- 万一在使用过程中发生停电状况时,请在短时间内匀速抽出过塑件,并拔掉电源插头。
※ 以免引起火灾或触电。

若机器本体或电源线有任何破损,请勿使用。
以免引起火灾或触电。

过塑方法

请勿用以下过塑方法：

- (1) 从护卡膜的开口侧放入使用
- (2) 将护卡膜斜放入使用
- (3) 原稿跟膜规格不符, 护卡膜空余部分太多
- (4)

装箱清单

序号	名称
	过塑机



塑封件
或气

加温

保



※





※




※

(2) I
(3) P
I
(4) O
a



(1)



(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)



ready

